

Выключатель с пультом ДУ арт. SW1-RC-REM-1BL

Подключение датчика (выключателя) к ресиверу с подключенным светильником:

1. Обесточить ресивер
2. Подать ток на ресивер.
3. Кратковременно нажать на кнопку RESET подключаемого датчика. Светильник должен мигнуть 3 раза. Подключение осуществлено.

Отключение датчика (выключателя) от ресивера с подключенным светильником:

1. Обесточить ресивер.
2. Подать ток на ресивер.
3. Нажать и удерживать кнопку RESET отключаемого датчика, светильник должен мигнуть 3 раза. Отключение осуществлено.

Примечание:

1. Один ресивер может быть сопряжен максимум с 8 датчиками.
2. Один датчик может быть сопряжен максимум с 8 ресиверами.
3. Подключение/Отключение датчика и ресивера не влияет на сопряжения ресивера с другими датчиками.
4. Можно одновременно производить подключение/отключение одного датчика с несколькими ресиверами.
5. Возможность сопряжения не зависит от типов сопрягаемых датчиков с ресиверами.

