



1. Установить гайку (А) в шаблон (В) усиками вниз.
2. Вставить трубу (С) в шаблон с установленной гайкой.
3. Используя шаблон как направляющую вдавить трубу до упора, используя киянку.

