




НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Система направляющих DYNAPRO TИPMATIC SOFT-CLOSE

Размеры указаны в миллиметрах



HV	Регулировка по высоте	LWK	Внутренняя ширина корпуса	KV	Передняя кромка корпуса
SV	Регулировка по ширине	LWS	Внутренняя ширина ящика	NL	Номинальная длина направляющей
NV	Регулировка угла наклона фасада	MET	Минимальная глубина корпуса		
		SKL	Глубина выдвижного ящика		