






Инструкция по резу тросика/профиля в зависимости от внутреннего пространства корпуса

↓ Рез тросика в установленном механизме

**ОЧЕНЬ ВАЖНО:**

Перед резкой тросика необходимо крепко зафиксировать установочный винт.

↓ Рез тросика в установленном механизме



↓ Рез профиля

