

Выключатель на касание

арт. SW1-RC-TS-1BL

Подключение датчика (выключателя)

к ресиверу с подключенным светильником:

1. Обесточить ресивер.
2. Подать ток на ресивер.
3. Кратковременно нажать на кнопку RESET подключаемого датчика. Светильник должен мигнуть 3 раза. Подключение осуществлено.




Ресивер на 6 портов



Отключение датчика (выключателя) от ресивера с подключенным светильником:


1. Обесточить ресивер.
2. Подать ток на ресивер.
3. Нажать и удерживать кнопку RESET отключаемого датчика, светильник должен мигнуть 3 раза. Отключение осуществлено.




Примечание:

1. Один ресивер может быть сопряжен максимум с 8 датчиками.
2. Один датчик может быть сопряжен максимум с 8 ресиверами.
3. Подключение/Отключение датчика и ресивера не влияет на сопряжения ресивера с другими датчиками.
4. Можно одновременно производить подключение/отключение одного датчика с несколькими ресиверами.
5. Возможность сопряжения не зависит от типов сопрягаемых датчиков с ресиверами.

Рабочее расстояние 10 м



Датчик на касание



Короткое касание – включение / выключение

Нажать и удержать – плавное диммирование от 10 до 100%, с функцией запоминания выбранной яркости.